



**YAPRAK  
DÖNERCİSİ®**

**nilco**  
REINIGUNGSMASCHINEN



#### NEDEN KULLANILIR

Ana ve yardımcı yıkama ürünü ile çıkartılamayan, beyaz ve sabit renkli tekstiller üzerindeki oluşmuş lekeleri ağartarak çıkartmak için kullanılır.

#### NE SIKLIKTA KULLANILIR

Lekeli çamaşırların yıkanması esnasında ihtiyaç halinde.

#### NEREDE KULLANILIR

Restoran, otel, Spa, hastane gibi işletmelerin çamaşırhanelerinde, beyaz ve sabit renkli tekstilinin ağartılmasında kullanılır.

#### DOZAJ

5 LT Suya – 100-150 ml

#### NE İLE KULLANILIR

Sıvı dozaj sistemi ve ölçü kabı ile.

#### AVANTAJI

Yüksek yoğunluktaki klor aktifliği sayesinde az ürünle işlem yapabilmeye özelliğinden dolayı işletme maliyetinin düşürülmesi.

pH(%1) 11 - 13

#### AMBALAJ YAPISI

4\*5 litre

20 litre

200 litre

# NİLCO BLEACH KULLANIM EĞİTİM KARTI

## BLEACH

### KLORLU SIVI AĞARTICI VE LEKE ÇIKARICI

#### Nasıl uygulanır



Çamaşır yıkama esnasında ana yıkamanın son 5 dakikasına el ile dozajlanabilir veya ana yıkama sonrası 1 adet ağartma programı yapılır. Burada tabloda belirtilen ısılarda ve miktarda 5-8 dakika arası uygulanır. Miktar dozajlama kısmında verilmiştir. pH değeri tekstilin yıpranmaması için önemlidir.



Dozaj ana yıkama esnasında yapılacaksa dozaj B gözü olmalı ve ardından bol su ile makinenin içine gönderilmelidir. Dozaj göz sayısı A,B,C,D,F şeklinde ise C gözü seçilmeli ve ürün bu göze konması gerekir.

\*\*\* Ana yıkama programının başında kullanılırsa deterjan içindeki enzimler etkisiz hale gelecektir.  
\*\*\* Hastane çamaşırları için enzim içeren deterjandan minimum 7 dakika sonra verilmesi gerekir.  
\*\*\* Ağartıcı kullanımı sonrasında mutlaka üzerinde bulunan klor bakiyesinin sıfırlanması gerekir. Aksi takdirde ütude veya kurutmada sararabilir.

#### UYARI

Renkli, poliamid ve diğer hassas tekstillerde kullanımı uygun değildir. Asidik ürünler ile karıştırılmamalıdır.



#### GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

İşlemden sonra ellerinizi durulayıp, kurulayınız. Uzun süreli temaslarda cildinizin korunması gerekebilir.

